

Kurzanleitung WAVE2



Energiezuführungssysteme Systèmes de transport d'énergie
Mibag AG
Weberrütistrasse 10
Postfach 73
CH-8833 Samstagern
Tel. 043 888 1 555
Fax 043 888 1 556
info@mibag-ag.ch
www.mibag-ag.ch



Status-LED
für Verbindung + Akku

Akkufach

Funktionstaster

Start-Taste grün

STOP-Taste

Einschaltvorgang wie folgt durchführen:

Geladenen Akku ins Akkufach auf der Sender-Rückseite einsetzen und überprüfen ob die STOP-Taste nicht gedrückt ist

Grüne hinten positionierte Start-Taste **1 x kurz betätigen**, um Sender einzuschalten, die Verbindungsanzeige auf dem Sender blinkt, während diesen Vorgang sind die Stop A und Stop B LED rot

Danach die Start-Taste ein **zweites Mal lang betätigen**, um die Verbindung zwischen Sender und Empfänger herzustellen. Danach leuchtet die Verbindungsanzeige auf dem Sender und die Stop A und Stop B LED leuchten grün

Abschalten des Senders:

- Mittels der Stop-Taste

LED Anzeigen des Senders:

Verbindungsanzeige	Blinkt im Einschaltvorgang, leuchtet bei aktiver Verbindung
Batterieanzeige	Aus im Normalfall, blinkt bei schwacher Akkuleistung, verbleibende Betriebszeit 15 Minuten

LED Anzeigen des Empfängers:

Working:	Blaue LED leuchtet bei aktiver Verbindung
Power :	Weisse LED leuchtet sobald Empfänger mit Spannung versorgt ist.
RF Busy:	Weisse LED leuchtet dauernd bei bester Übertragung, schwach bei reduzierter Verbindung
Stop A/B:	Leuchten grün bei aktiver Verbindung, leuchten rot bei Verbindungsabbruch / Ausschalten
Error A/B:	Normalerweise ausgeschaltet, Blinkcode im Fehlerfall